

IMPREGNUOTO MEDŽIO PAMATO SURINKIMO INSTRUKCIJA

Kodai: #7000 - 6,7 m²
#7101 - 8,3 m²
#7200 - 9,9 m²
#7538 - 11,5 m²

Komplektą sudaro:

2 pamato fasadų kraštinės - 2,55 m ilgio (profiluotos, impregnuotos aukštu slėgiu) - B;

2 pamato šoninės krštinės (ilgis priklauso nuo šiltnamio ploto) - A;

4 pamato tvirtinimo kuoliukai;

8 pamato montavimo varžtai (ilgieji);

8 pamato tvirtinimo varžtai (trumpieji).

Gruntas, kur bus montuojamas šiltnamis, turi būti stabilus, paviršius horizontalus. (patartina naudoti vandens arba paprastą gulščiuką).

Pamato plotis yra lygus jo fasadų kraštinių pločiui. Visos pamato sienelės dedamos profiliu į viršų. Įpjovos turi būti arčiau vidinės sienelių dalies. Sudėkite pamato formą, ir susukite ilgaisiais varžtais.

Montuojant pamatą, svarbu įsitikinti, kad visi jo kampai yra statūs. Pamatukite konstrukcijos įstrižaines (jos turi būti lygios).

Kiekvienas pamato kampas ir šonas turi būti tvirtas ir stabilus, todėl kiekvieną jų reikia pritvirtinti prie grunto. Įsitikinkite, kad konstrukcija yra horizontali (naudoti gulščiuką). Įkaskite 4 tvirtinimo kuoliukus šiltnamio kampuose viduje. Pamatą prie kuoliukų tvirtinkite trumpesniais varžtais.

Ant paruošto pamato galite montuoti šiltnamį.

Jei jūs pageidaujate turėti betono ar akmens pamatą, statykite jį pagal išmatavimus, nurodytus skyriuje A (šiltnamio montavimo instrukcijoje). Patvirtinkite medines kaladėles (29x18 mm), kaip parodyta piešinyje. Kaladėlių viduryje pragręžkite skylės pamate, kontroliuokite, kad liktų vietos sumontuoti stiklą. Naudokite 12x50 mm varžtus.

